



FLEXIBEL
INDIVIDUELL
PERSÖNLICH

XityLight IPTV auf Nokia Set-Top-Box

Fernsehen – ganz nach meinem Geschmack.

Geführter Installationsprozess

xitylight.de



NOKIA Streaming Box 8000

Das benötigen Sie für den Empfang von XityLight IPTV

TV-Gerät mit HDMI-Anschluss

Der HDMI-Anschluss befindet sich für gewöhnlich an der Seite des Bildschirms und ist entsprechend beschriftet.

Internetzugang

Die Verbindung ist per WLAN möglich. Wir empfehlen, die Android Nokia Set-Top-Box per Netzkabel mit Ihrem Netzwerk zu verbinden, um möglichen Verbindungsproblemen vorzubeugen.

Google Konto

Falls kein Google Konto vorhanden ist (z.B. von Ihrem Android Handy oder Tablet), bitte einrichten über das Internet unter www.google.de.
→ Kontendaten eingeben (drücken Sie die Taste )

Lieferumfang prüfen und vorbereiten




Ihr Android Box Paket enthält:
Android Box, Netzteil, Fernbedienung,
z AAA-Batterien

- Legen Sie die mitgelieferten Batterien in das Batteriefach der Fernbedienung.
- Entfernen Sie den durchsichtigen Klebestreifen, der rund um die Android Box angebracht ist.
- HDMI-Kabel zum Anschluss an Ihr TV-Gerät erforderlich (im Fachhandel erhältlich).

EINFACHE
INSTALLATION


Installation

1. Anschließen



Schließen Sie die Android Nokia Set-Top-Box mit dem Netzteil an eine Stromquelle an und verbinden Sie die Box via HDMI-Kabel mit Ihrem Fernsehgerät.

2. Fernbedienung verbinden



Schalten Sie Ihr Fernsehgerät mit der Nokia Fernbedienung ein, die Kopplung erfolgt automatisch. Bei Nutzung der Fernseher-Fernbedienung folgen Sie den Kopplungsanweisungen auf dem Bildschirm.

3. Einrichten der Box




Sobald die Fernbedienung mit der Box verbunden ist, werden Sie durch das Installationsmenü geführt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Verwenden Sie dazu die Fernbedienung der Box.

4. purTV App installieren



Bitte wählen Sie die purTV App aus und klicken Sie auf weiter. Die angehakete App wird automatisch im Startmenü installiert.

5. Einloggen



Geben Sie die von uns erhaltenen TV-Zugangsdaten ein:
Achtung: Bitte geben Sie nicht die Zugangsdaten für die Internetwahl ein (diese beginnt mit xl-...).
→ **Benutzer** eingeben – über die Tastatur mit  bestätigen
→ **Passwort** eingeben – über die Tastatur mit  bestätigen
LOGIN erfolgt automatisch

6. Jugendschutzeinstellung



Bei Auswahl „NEIN“ gelangen Sie direkt zum Startbildschirm. Wählen Sie „JA“ und geben Sie anschließend Ihren gewählten vierstelligen Code ein. Die Auswahl können Sie im Nachhinein unter „Einstellungen“ anpassen.

Fertig! Viel Spaß beim Fernsehen

Einstellungen und Anwendungen

Bitte beachten Sie, dass die verschiedenen Premium-Funktionen (Restart, Timeshift, Catch-up und NPVR) von der gebuchten Leistung abhängig und zudem von Sender zu Sender unterschiedlich sind. Details zu den Sendern finden Sie hier <https://barmstedt-sw.de/xl-iptv-senderliste>



Jetzt sind Sie der Programmdirektor Favoriten-Sender, Reihenfolge

Ihre Favoriten finden Sie direkt auf dem Startbildschirm oder unter „Einstellungen“.

Wählen Sie in der Programmübersicht „Alle Sender“ Ihre Lieblingssender. Der ausgewählte Sender wird mit einem Sternchen gekennzeichnet und erscheint links unter „Favoriten“. Sortieren Sie die Reihenfolge nach Ihren Wünschen, indem Sie mit OK den Sender markieren und mit den Pfeiltasten verschieben. Möchten Sie Sender löschen, bestätigen Sie das „x“ rechts neben dem Sendernamen.



Alles auf einen Blick EPG – Elektronischer Programmführer

Mit dem EPG haben Sie den kompletten Überblick über alle laufenden, kommenden und vergangenen Programme und Sendungen – und das 14 Tage im Voraus und in der Vergangenheit. Sie sehen auf einen Blick, bei welchen Sendungen auch Restart und Aufnahme (REC) möglich ist.



Zu spät eingeschaltet? Neustart laufender Sendungen (Restart)

Über den EPG: Drücken Sie OK, es erscheinen alle Informationen zur Sendung. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „VON VORN BEGINNEN“, bestätigen mit OK und starten die Sendung neu.

Über den Startbildschirm: Mit OK kommen Sie in die laufende Sendung. Drücken Sie die Pfeiltaste nach unten zweimal und wählen Sie „VON VORN BEGINNEN“, bestätigen erneut mit OK.



Sie entscheiden, wann was läuft Replay (Catch-up)

Gehen Sie über das Hauptmenü auf „REPLAY“ und wählen Sie mit OK Ihre Wunschsendung aus den vergangenen 7 Tagen.



Schnell mal wohin? Live TV Pause, Vor- und Zurückspulen (Timeshift)

Drücken Sie im laufenden Programm auf OK und mit der Pfeiltaste nach oben. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus und bestätigen Sie mit OK. Der Zeitstrahl zeigt Ihnen, an welchem Punkt der Sendung Sie sich befinden.




Nur für Sie, Ihr persönlicher Recorder Aufnahmen (NPVR)

Nehmen Sie so viele Sendungen gleichzeitig auf, wie Sie wollen. Den belegten und freien Speicherplatz haben Sie immer im Blick.


Über den EPG: Drücken Sie OK, es erscheinen alle Informationen zur Sendung. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „AUFNEHMEN“, bestätigen Sie mit OK.



Startbildschirm anpassen



1. Sie finden die purTV App unter „Apps“ auf der Startseite.




2. Die purTV App steht an der zweiten Stelle Ihrer Lieblings-Apps. Wählen Sie die purTV App und klicken Sie länger auf die OK-Taste, bis ein Untermenü erscheint. Mit „Wechseln“ können Sie die Position der purTV App nach Ihren Vorstellungen ändern, z.B. an die erste Stelle.



3. Die purTV App erscheint dauerhaft an der von Ihnen gewählten Position.

Häufig gestellte Fragen

Vorinstallierte Apps: Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, Google Play, usw.



Warum habe ich kein Signal auf meinem Fernseher, obwohl die Nokia Box mit einem HDMI-Kabel verbunden ist?

Möglicherweise haben Sie am Fernseher nicht die richtige Eingangsquelle ausgewählt. Wählen Sie über „Source“ den richtigen HDMI-Eingang und Sie erhalten nach einigen Sekunden das Signal der Nokia Box.

Habe ich Zugriff auf Mediatheken?

Ja, wechseln Sie mit der  Taste in den GooglePlay Store und wählen Sie die vorinstallierten Mediatheken von z.B. ARD und ZDF aus. Dann einfach „Installieren“. Die Mediatheken Apps können Sie auch Ihren Lieblings-Apps hinzufügen (siehe „Startbildschirm anpassen“)

Kann ich auch Radio über die Nokia Box empfangen?

Ja, gehen Sie über die  Taste in den GooglePlay Store, klicken Sie auf  und geben „radioplayer“ in das Suchfeld ein. Downloaden und öffnen, jetzt haben Sie Zugriff auf alle Ihre Lieblings-Radiosender und unzählige Podcasts.

 Mit Sendern aus Ihrer Region!

Wie kann ich mit den Ziffern auf der Fernbedienung umschalten?

Das Umschalten mit den Ziffern auf der Fernbedienung kann aus dem laufenden Programm erfolgen. Das direkte Umschalten mit Ziffern ist im Elektronischen Programmführer (EPG) nicht möglich.

Welche Audioformate werden über HDMI an den Verstärker ausgegeben?

Die Nokia Box unterstützt die meisten digitalen Audioformate.

Welche Anforderungen gibt es für die Internetverbindung meiner Nokia Box?

Die Nokia Box funktioniert gut mit einer Standard-Internetverbindung. Eine schnellere Internetverbindung bietet bessere Performance. Bitte beachten Sie: Je mehr Geräte in Ihrem Heimnetzwerk angemeldet sind, desto weniger Breitband steht für die Nokia Box zur Verfügung.

Wie kann ich ein Software-Update durchführen?

Software-Updates der Nokia Box werden automatisch durchgeführt. Bei verfügbaren Updates für installierte Apps erhalten Sie eine Benachrichtigung auf dem Startbildschirm. Gehen Sie zur Benachrichtigung und drücken Sie OK, um sie zu lesen.

Fernbedienung

